

Všeobecné instrukce na údržbu a čištění laminátových podlah 1FLOOR

Laminátové podlahy 1FLOOR vyžadují minimální údržbu a jsou velmi odolné proti opotřebení. Správná péče výrazně prodlužuje životnost Vaší podlahy.

V případě čištění laminátových podlah znamená méně většinou více a obecně postačuje podlahy vysávat. Čištění vodou a čisticími prostředky doporučujeme střídmě a šetrně, vždy řádně vyždímaným (pouze navlhčeným) hadrem.

Nikdy na čištění podlahy nepoužívejte hrubé materiály.

Nepoužívejte čisticí prostředky, které podlahy zanáší a zanechávají vrstvu na jejím povrchu.

Nikdy nepoužívejte stroje pro parní čištění.

Dodržujte doporučené podmínky relativní vlhkosti vzduchu 50 - 65% při 20 ° C a pokud je to nutné, použijte vhodný zvlhčovací přístroj.

Spína a písek mají na podlahu stejný účinek jako smrkový papír, dbejte proto na umístění rohoží a čisticích zón v blízkosti vchodů a v místech, kde hrozí zanášení těchto nečistot do interiéru.

Opatřete plstěnými chrániči spodní části nábytku, které by mohly poškodit podlahu. Užívejte pouze kolečkové židle s kolečky typu W (měkká kolečka podle DIN 68168).

V případě podlahového vytápění nesmí teplota povrchu podlahy nikdy překročit 26 ° C.

Okolní prostředí

Pro zachování dobrého stavu podlahy udržujte relativní vlhkosti vzduchu 50 - 65% a teplotu okolo 20 ° C a v případě dlouhodobější nižší relativní vlhkosti použijte vhodné zvlhčovací přístroje.

To platí zejména v období, kdy je zapnuto ústřední topení nebo se přirozeně vyskytují vysoké teploty. Nízká relativní vlhkost vede ke snížení vlhkosti dřeva a může docházet k otevírání zámků v místě spojů lamel. Nadměrná vlhkost nebo stojatá voda na podlaze může naopak vést k poničení povrchu podlahy nabobtnáním, deformacemi a změnou barvy.

Počáteční údržba podlahy po pokládce

Laminátová podlaha nevyžaduje žádnou počáteční údržbu po pokládce, před jejím užíváním. Není nutné ošetřovat povrch dodatečnou ochrannou vrstvou.

Údržba laminátové podlahy

Doporučujeme použít čistič CC na laminátové podlahy od Dr. Schutze.

- Odstraňte usazený prach a nečistoty pomocí vysavače.
- Pro odstranění běžných nečistot nařed'te čisticí prostředek s vodou v poměru 1:200 a umyjte podlahy dobře vyždímaným mopem.
- Na skvrny, značky od podpatků bot apod. můžete použít neředěný čistič, který naneste na vhodný hadr či neabrazivní pad. Následně podlahu setřete čistou vodou tak, aby byly odstraněny veškeré nečistoty a zbytky čisticího prostředku.